

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

**Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются,
так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.**

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.



Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Стенка "Аллегро-9"

АНТРЕСОЛЬ

Габаритные размеры 1400 x 572 x 254
(с карнизом 1400 x 612 x 294)
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Стенка «Аллегро-9» Антресоль

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата
изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке.



- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 - Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.
 - Соединить боковины (1), стяжки (3,4) и поперечины (5,6), используя шканты, эксцентрики и еврошурупы 7x50, затем крепить крышу (2) еврошурупами 7x60 (рис.1).
 - Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (7) (рис.1).
 - Приложить навесы к боковинам (1) не ближе 2-3 мм от крыши. Через отверстия Ø15 мм нанести отметки на ХДФ (7) и вырезать/просверлить отверстия в местах крепления к стене. Затем прикрутить навесы к боковинам (1) шурупами 4x16 П/Ш (рис.1).
- Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.**
- Навесить створку (8) на короб антресоли, используя петли и шурупы 4x16 (рис.1).
 - Установить по месту газ-лифты на боковины (1) и створку (8) (рис.1).
 - К створке (8) прикрутить ручки винтами M4x22 мм (рис.1).
 - При наличии карниза (9), его надо закрепить по месту шурупами 4x16 П/Ш (рис.1).
 - Соединить боковины (1) антресоли с рядом стоящими секциями межсекционными стяжками, предварительно просверлив в них отверстия Ø5 мм.
 - При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.**



! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профиSSIONАЛАМ !

Необходимый инструмент



Используемая фурнитура



Рис.1

