

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +40 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями плиты (духового шкафа) и элементами мебели меньше 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки (термопланки).

За перегрев - деформацию элементов мебели, находящихся рядом с плитой, духовым шкафом или варочной панелью, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

6. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
7. Для предотвращения попадания влаги и грязи в места стыка столешниц со стеновыми панелями, встраиваемой техникой и мойкой рекомендуем наносить силиконовый герметик на торцы столешниц и устанавливать водоотбойники и соединительные планки.
8. Не рекомендуется устанавливать мойки рядом с варочной поверхностью.
9. Секции с полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды - специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

Претензии по разрушению столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. Затем протирать насухо.
12. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
13. Во избежание порчи мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
14. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
15. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съёмные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание


1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Мебель для КУХНИ

НАВЕСНЫЕ СЕКЦИИ ОКОНЧАНИЕ

Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ / Пластик
Габаритные размеры 390 x 720/920 x 300

ОКОНЧАНИЕ



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Шкаф-Окончание Верх

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.
Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

!!! Срок службы мебели зависит от качества сборки изделия, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!



1. Выбрать расположение угловой секции: правое или левое (секция универсальна).
2. Соединить заднюю стенку (1), боковину (2) и стяжки (3) еврошурупами (рис.1).
3. К задней стенке (1) прикрутить навесы шурупами 4x16 П/Ш (рис.1).

Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в местный специализированный магазин.

4. Соединить боковину (2) с рядом стоящей секцией межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø5.
5. С помощью эксцентриков установить боковину (2.1) на собранную часть изделия (рис.1)
6. Навесить створку (4) с помощью петель 135° и шурупов 4x16. Для створки (4.1) использовать петли 90° (рис.1). При необходимости отрегулировать петли.

Монтировать и регулировать створки после окончательной сборки всех коробов кухни!

7. В зависимости от расположения створки (4) (правая или левая), досверлить необходимые отверстия Ø5, плотно прижав лицевую часть створки к твердой поверхности, и прикрутить ручку соответствующими по длине шурупами/винтами. Оставшиеся технические отверстия заглушить мебельными заглушками D-5 (рис.1).

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электрическая дрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Эксцентрик 16 мм	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16	Шуруп 4x16 П/Ш	Мебельная стяжка	Петля 90°	Петля 135°	Навес прямой
Ручка с крепежом	Заглушка D-5	Заглушка мебельная					





Рис.1



Окончание 390, Н-720/920

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Задняя стенка	1	720/920 x 358
2	Боковина	1	720/920 x 280
2.1	Боковина	1	720/920 x 104
3	Стяжка	3	358 x 262
4	Створка	1	717/917 x 247
4.1	Створка	1	717/917 x 197