

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание


1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС "Иннэс-7"


ПОЛКИ УГЛОВЫЕ

Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ
Габаритные размеры 300/316 x 2400 x 580

левое расположение



правое расположение



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

«Иннэс-7» Полки Угловые

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке



Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

!!! Срок службы мебели зависит от качества сборки изделия, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

Выбрать расположение угловых полок: правое или левое (в схеме описано правое расположение!).

Сборка короба изделия:

1. К боковине (1), задней стенке (2), поперечине (3) и цоколю (8) прибить подпятники (рис.1).
2. Еврошурупами соединить боковину (1) с поперечиной (3) и полками (7) (рис.1).
3. Соединить стяжки (4,5), заднюю стенку (2) и поперечину (3) эксцентриками (рис.1).
4. Используя еврошурупы, стянуть боковину (1) с задней стенкой (2) и стяжку (4) с цоколем (8) (рис.1).
5. С помощью эксцентриков D-20 (VB-135) установить полки (6) между задней стенкой (2) и поперечиной (3) (рис.1).

Установка изделия:

6. Установить изделие на постоянное место и соединить с боковиной рядом стоящей секции межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø 5 мм.
7. **Только после окончательной сборки изделия** прикрутить петли к створке (9) шурупами 4x16 и навесить створку (9) на заднюю стенку (2), используя винты-потай 6.3x13 (рис.1). Отрегулировать петли.

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Эксцентрик 16 мм	Эксцентрик D-20 (VB-135)	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16	Винт-потай 6.3x13	Мебельная стяжка	Петля	Подпятник-гвоздь	Заглушка мебельная









Рис.1

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	1	2400 x 580
2	Задняя стенка	1	2400 x 284
3	Поперечина	1	2400 x 284
4	Стяжка нижняя	1	318 x 284
5	Стяжка верхняя	1	318 x 284
6	Стяжка	6	318 x 284
7	Полка	8	284 x 228
8	Цоколь	1	318 x 80
9	Створка	1	2320 x 396